



Soluzioni efficaci per migliorare il comfort abitativo e per aiutare a prevenire la proliferazione della muffa

PROBLEMI DI MUFFA



Alpha Desinfector
SOLUZIONE PER TRATTARE PARETI INTERNE ED ESTERNE

FASE 1



Alpha Tex Schimmelwerend SF
IDROPITTURA TRASPIRANTE PER BAGNI/CUCINE /SOFFITTI

FASE 2

OPPURE



Alpha Schimmelwerend SF
IDROPITTURA LAVABILE, PER SOGGIORNI/ CAMERE DA LETTO

PROBLEMI DI CONDENSA



Alpha Anticondensa
IDROPITTURA TRASPIRANTE, RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENSA



AkzoNobel



AkzoNobel



Dove non c'è, c'è Sikkens.

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A DECORATIVE PAINTS
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto sopra Ticino (Novara)
Tel. 0331 916611
servizio.clienti@akzonobel.com

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it



Numero Verde
800 826 169

01/22 K10 6383099

SIKKENS COMBATTE LA MUFFA IN DUE SEMPLICI MOSSE: facile e dai risultati sicuri.

PRIMA



COS'È LA MUFFA? COSA PUÒ PROVOCARE?

DOPO



PRIMA



La muffa è un fungo pluricellulare che si manifesta quando l'umidità nell'aria supera il 55% ed è favorita dalla condensa, dalla differenza di temperatura tra i locali interni rispetto all'esterno, dalla scarsa luce e dal mancato ricambio d'aria. La muffa si caratterizza da inestetiche macchie scure e, oltre all'impatto estetico, crea anche un ambiente malsano che a lungo andare può portare a problemi respiratori, infiammazioni o allergie.

DOPO



PRIMA



LA CONDENZA È L'ANTICAMERA DELLA MUFFA

Negli ambienti più umidi della casa, come bagni, cucine e lavanderie, o sulle pareti esposte a nord e in prossimità dei ponti termici, è frequente la formazione di condensa sulle pareti, e quindi di muffe. Alpha Anticondensa di Sikkens, grazie alle speciali microsfere di vetro cave riduce la differenza di temperatura tra la parete e l'aria circostante, evitando così all'umidità dell'aria di trasformarsi in condensa.

DOPO



Come risolvere con il ciclo SIKKENS

1) TRATTARE LA SUPERFICIE INTERESSATA CON IL DISINFETTANTE:



Alpha Desinfector

SOLUZIONE IDONEA AL TRATTAMENTO DI SUPERFICI MURALI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO, CONTAMINATE DA MUFFE E ALGHE.

Soluzione che va applicata direttamente su muri e pareti contaminate. Agisce in profondità pulendo con la massima efficacia le superfici trattate.

CONFEZIONI: 1 e 5 l.

RESA: 13 - 15 m²/l per mano.

METODI DI APPLICAZIONE: a pennello.

APPLICAZIONE:

- Applicare Alpha Desinfector direttamente sulle zone interessate dalla muffa
- Lasciare asciugare per 6 ore
- Spazzolare o carteggiare per rimuovere la muffa
- Applicare nuovamente Sikkens Alpha Desinfector sulle aree già trattate ed aspettare almeno 6 ore

2) APPLICARE LA FINITURA SIKKENS PER EVITARE LA RICOMPARSA DELLA MUFFA:

OPPURE



Alpha Tex Schimmelwerend SF

FINITURA TRASPIRANTE PER BAGNI/
CUCINE/SOFFITTI



Idropittura murale traspirante per interni, resistente all'aggressione delle muffe, esente da solventi.

CONFEZIONI: 2,5 e 10 l.

RESA: 12 - 14 m²/l per mano.

APPLICAZIONE: applicare due mani di ALPHA TEX SCHIMMELWEREND SF con un intervallo di almeno 3 - 4 ore tra una mano e l'altra.

COLORI DISPONIBILI: Bianco e tinte chiare



Alpha Schimmelwerend SF

FINITURA LAVABILE PER SOGGIORNI/
CAMERE DA LETTO

Idropittura murale lavabile per interni, resistente all'aggressione delle muffe, esente da solventi.

CONFEZIONI: 5 e 10 l.

RESA: 14 - 16 m²/l per mano.

APPLICAZIONE: applicare 2 mani di ALPHA SCHIMMELWEREND SF con un intervallo di almeno 3 - 4 ore tra una mano e l'altra.

COLORI DISPONIBILI: Bianco e tinte chiare



Alpha Anticondensa

IDROPITTURA TRASPIRANTE, RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENZA

Idropittura murale traspirante per interni che riduce la formazione della condensa in prossimità dei cosiddetti ponti termici.

- Traspirante
- Contiene microsfere di vetro cave che conferiscono le proprietà anticondensa
- Ideale per bagni e cucine
- Ideale per contrastare la formazione di muffa
- Migliora l'isolamento termico

CONFEZIONI: 1, 2,5 e 10 l

RESA: 9 - 11 m²/l per mano.

APPLICAZIONE:

Applicare due mani di ALPHA ANTICONDENSA diluite al 15% max in volume con acqua, con un intervallo di 4 - 6 ore tra una mano e l'altra.

COLORI DISPONIBILI: Bianco

A ciclo ultimato, arieggiare frequentemente gli ambienti per evitare la ricomparsa della muffa. Niente più muffa con Sikkens!